

# この適合表の見方

▼ 本適合表の対象機種は、リモコンエンジンスターター「TE-W」シリーズ・「TE-S」シリーズ及び、スーパーバリエードSQ6000A/7000A/7500Aです。上記以外の機種(TEシリーズで品番の数字が3ケタのモデル・SQシリーズで末尾に「A」が無いモデル)に関しては、弊社ホームページの適合情報をご覧ください。

▼ 車種限定モデル「TE-W12HG」「TE-W17HG」「TE-W17SZ」の適合情報は、店頭または本適合表巻末掲載の専用適合表をご覧ください。

マツダ



注意

マニュアル車はエンジンスターター取付禁止！！

・ディーラーオプションのオートドアロックシステム装着車は、エンジンスターターによるエンジン始動時やアイドリング終了時に自動的にドアがアンロックされる場合があるため、エンジンスターターの取付はできません。

・記載の情報は2011年10月15日現在です。それ以降のモデルチェンジ等により情報が変更になる場合がありますので、必ず巻末の追加適合表を参照してください。  
 ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。  
 ・記載されていない年式・型式の車両およびスマートキー・キーフリーシステム・セキュリティアラーム装着車は、リモコンエンジンスターターが取付できません。  
 ・この適合表の詳しい見方がP5～P6に記載されていますので、必ずご覧ください。

和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011

年式	車体型式	グレード・仕様など	エンジンスターター ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番・配線場所			備考	アイドリング中の 純正ドアロック動作	
			※エンジンスターター機能を使用しない場合はP5～6参照	純正キーレス 装着車	純正キーレス 無し車	配線場所 (TE403以外)	純正キーレス		アドバンス トキー	

MPV										
H02.01 ~ H11.06	LV系		取付不可	取付不可	TE403(限定品)	—	SQ6000A/7000Aは付属の電源コードで取付可能です。	—	—	
H11.06 ~ H16.09	LW系		TE36	TE404	—	運転席側		×	—	
H16.09 ~ H18.02	LW系	イモビライザー装着車	TE36 + TE421	TE404	—	運転席側	・TE421の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・TE421の代用としてTE412は取付できません。	×	—	
		イモビライザー無し車	TE36					×	—	
H18.02 ~ H22.07	LY系	アドバンスキーレスエントリー&スタートシステム・セキュリティアラーム装着車(全車イモビライザー装着車)	TE36 + TE423	適合あり(備考参照)	—	助手席側	・ドアロック機能を使用するにはTE404が必要です。但し、純正キーレスエントリーでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。 ・エンジンスターターでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。 ・TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・エンジンスターター使用時は、走行する前に一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行ってください。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		×	
		アドバンスキーレスエントリー&スタートシステム装着車 セキュリティアラーム無し車(全車イモビライザー装着車)	TE36 + TE423	TE404	—	助手席側	・TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・エンジンスターター使用時は、走行する前に一度エンジンを停止したあとキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。 ・P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行ってください。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		×	
		アドバンスキーレスエントリー&スタートシステム無し車 セキュリティアラーム装着車(全車イモビライザー装着車)	TE36 + TE423	適合あり(備考参照)	—	助手席側	・TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・ドアロック機能を使用するにはTE404が必要です。但し、純正キーレスエントリーでドアロックした後にTE/SQシリーズのドアアンロック機能を使用すると、純正セキュリティアラームが鳴ります。 ・エンジンスターターでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		○	—
		アドバンスキーレスエントリー&スタートシステム・セキュリティアラーム無し車(全車イモビライザー装着車)	TE36 + TE423	TE404	—	助手席側	・TE423の取付には、別途純正のイモビライザーキー(エンジンを掛ける事ができるカギ)が必要です。 ・TE-W06SはSQP5DRでドア検出コードを分岐してください。		○	—

①

②

③

④

⑤

⑥

## ① 車名・年式・車体型式

- 本適合表に車名・年式・車体型式が記載されていない車両への取付はできません。  
(基本的に生産終了後おおむね12年以上経過した車両については、劣化したセルモーターなどへの負担を避けるため、適合ハーネスの記載を行なっていませんのでご了承ください。)
- 年式・車体型式は車検証に記載されています(年式は車検証の初年度登録年式に該当します)。必ず車検証を確認の上お買い求めください。
- 本適合表の年式は和暦を表します。例)H21.08 → 平成21年8月
- 車体型式の“#”はグレードなどによって表記が変化することを表します。例)ZX5#系→ZX50・ZX51・ZX52 など

## ② グレード・仕様

- 車のグレードや仕様を表します。
- 「イモビライザー」や「キーフリー」など、車の仕様に関する主な用語については、資料編「この適合表に出てくる用語について」のページをご覧ください。
- 特に記入が無い場合はグレードに関わらず記載のハーネスで取付可能です。

## ③ エンジンスターター ハーネス・アダプター品番

- 品番が記載されている車種……………記載品番のハーネス及びアダプター(別売)を使用して取付けてください(TE421はTE412、TE422はTE413、TE423はTE416でそれぞれ代用が可能です)。  
※但し、SQシリーズでエンジンスターター機能を使用しない場合、アダプター(TE417・TE420～438)は必要ありません。
- 「取付不可」の車種……………エンジンスターターの取付ができない車両です。エンジンスターター機能無しモデル(SQ6000A/7000A)を取付ける場合は備考欄を参照してください。
- 「備考参照」と記載されている車種……………右の備考欄に記載されている注意事項をよくお読みください。
- 空欄の車種……………車両調査中のため情報がありません。適合情報については追加適合表をご覧ください。

## ④ ドアロックアダプター品番・配線場所 (ドアロック機能付きモデルで、ドアロック配線を行なう場合のみ必要です)

- 記号が記載されている車種……………必要なドアロックコードまたはドアロックアダプター(別売)をお買い求めください(TE404はTE401+TE202、TE405はTE402+TE202でそれぞれ代用が可能です)。  
※TE202(ドアロックコード)は、ドアロックコードが標準装備されている機種(TEW06/W06S/W3000および、SQ6000A/7000A/7500A)の場合はお買い求め頂く必要はありませんのでご注意ください。  
※集中ドアロック機能の無い車両はドアロック機能をお使いいただくことができません。
- 「取付不可」の車種……………ドアロック機能は使用できません。
- 「備考参照」と記載されている車種……………右の備考欄に記載されている注意事項をよくお読みください。
- 配線場所……………ドアロックアダプターの配線を行なう場所を「運転席側」・「助手席側」・「ドア内」に分けて記載しています。(TE403の場合は記載場所に関わらず必ずドア内への取付けとなります。また、TE430/432/436/437/438はドアロックのための配線を行なう必要がありません。)

## ⑤ 備考欄

- 備考の記載がある車種……………取付および使用上の注意事項が記載されていますので、よくお読みの上お買い求めください。
- 空欄の車種……………備考欄が空欄の車種でも、車両特性によってP/N検出が出来ない車や、全ドア検出にSQP5DRが必要な場合があります。

## ⑥ アイドリング中の純正ドアロック動作

(一部グレードのみの調査内容ですのであくまで参考情報としてご利用ください。尚、空欄の車種は情報を保有していません。お問合せにはお答えしかねますのでご了承ください。)

- 純正キーレス使用可否……………純正キーレス(純正リモコンによるドアロック・アンロック)やキーフリーシステム等が、エンジンスターターによるアイドリング中に動作するかどうか記載しています。  
「○」=アイドリング中に純正キーレスやキーフリーシステム等が動作する車種です。  
※純正キーレスやキーフリーシステム等の電波が届く範囲は、アイドリングを行っていない場合より短くなる場合があります。  
※シートベルトを締めていると純正キーレスやキーフリーシステム等が動作しない車種もありますので、動作確認の際はご注意ください。  
「×」=車両の仕様上、アイドリング中に純正キーレスやキーフリーシステム等が動作しない車種です。

## ⑦ 車種別配線情報

- 「■」の記載がある車種……………車種別配線情報を用意している車種です。詳しくは裏表紙ウラの「車種別配線情報サービスのご案内」をご覧ください。
- 空欄の車種……………車種別配線情報を保有していない車種です。