



# IN181 AD取付フック 取扱説明書

## はじめに


このたびは、キャリアベースIN181をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前には、必ず本書とキャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本書をお読みになった後は、キャリアの取扱説明書とともに大切に保管してください。

本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡してください。また、本書をお読みになられた上で、ご不明な点がございましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

## 使用方法

ステー本体付属の締付金具のかわりに、本品（専用フック）を使用して取付作業を行います。



(図1)

### ▲注意

- ハードトップ車等、ドアに窓枠のないクルマはシールドゴムと雨ドイモールの上にフックの先端を掛けてください。(図1)
- 締め付け後、専用フックが雨ドイに当たっていることを確認してください。(図1)

## お問合せ先

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。

お問い合わせ窓口：カーメイトサービスセンター

ホームページ：<http://www.carmate.co.jp/toi/>  
TEL.03-5926-1212(代表) FAX.03-5926-1218

〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11

- ※ 本品の仕様と外觀は改良のため予告なく変更することがあります。
- ※ この取扱説明書の記載内容は、2006年10月現在のものです。

株式会社カーメイト <http://www.carmate.co.jp/>

この取扱説明書は環境保全のため再生紙を使用しております。