

BR714
BR743
BR744
BR761
BR764

キー (1ヶ) ¥840
キーNo.を確認して
ください。


取扱説明書 ¥315

ベルトフック
ISP682 2ヶ1組
¥168




ダンパーのパーツ設定はありません。
修理対応いたします。


サポートブロック
BR76#系用
BRP7 (2ヶ1組)
¥8,190



サポートブロック
BR74#系用
BRP3 (2ヶ1組)
¥6,825




※BR71#系用サポートブロック
の設定はありません。



ベルト 2本1組
ISP85 ¥1,260

取付セット ISP94 ¥787
(Uボルト×1ヶ ノブ×2ヶ プレート×1ヶ)

穴うめキャップ
ISP-588 4ヶ1組
¥480



ノブ ISP511 1ヶ ¥210


99~

BR1000
BR1010


取扱説明書 ¥315

ダンパーのパーツ設定はありません。
修理対応いたします。

キー (1ヶ) ¥840
キーNo.を確認して
ください。



ベルト2本1組
ISP85 ¥1,260




ベルトフック (2ヶ1組)
ISP682 ¥168



穴うめキャップ
(4ヶ1組)
ISP-588 ¥504




モール (2本1組)
ISP193 ¥525



取付セット ISP94 ¥787
(Uボルト×1ヶ ノブ×2ヶ プレート×1ヶ)

※BR1000及びBR1010には
サポートブロックの設定は
ありません。



ノブ ISP511 1ヶ ¥210

03~