

RH477

RH485

ラバークッション 1ヶ
RH477用 ISP305 ¥840 -
RH485用 品番なし ¥903 -

取扱説明書 ¥105 -

本体1/4ASSY(キ-2ヶ付)
RH477用 ¥4,515 -
RH485用 ¥4,935 -

フレーム 1本
¥1,522 -

フレームモール ISP101
1本 ¥840 -

六角穴付ボルトセット
ISP7 ¥157 -

六角レンチB=4
ISP494 1ヶ ¥210 -

ストッパー固定バンド ISP119
8ヶ1組 ¥420 -

ビス ISP240
4ヶ1組 ¥52 -

キーカバー ISP306
1ヶ ¥157 -

ベースゴム ISP540
1ヶ ¥168 -

キー 1ヶ ¥840 -
キーNo.を確認
してください。

フックセット ISP673
スパー/フック 各1ヶ
¥640 -

'94 ~ '03

RH688

RH688BK

フレーム
1本 ¥1,155 -

ラバークッション上
1ヶ ¥787 -

取扱説明書 ¥315 -

本体1/4ASSY キー2ヶ付
RH688用 ¥6,300 -
RH688BK用 ¥6,300 -

フレームモール ISP101
1本 ¥840 -

六角穴付ボルトセット
ISP29 ¥262 -

六角レンチB=4
ISP80 1ヶ ¥210 -



キー 1ヶ ¥840 -
キーNo.を確認
してください。

ラバークッション下
1ヶ ¥787 -

フックセット ISP673
スパー/フック 各1ヶ
¥640 -

ベースゴム ISP540
1ヶ ¥168 -

'97 ~ '04

取扱説明書 ¥315 -