

CARMATE

2016 秋
NEW
モデル

ENGINE STARTER

TE-X シリーズ

対象品番: TE-X401T / TE-X501T

トヨタ プッシュスタート車専用

電波到達距離

※当社計測値

見通し最大 **2,500m**

市街地最大 **500m**

●画像はイメージです



人気の車種に対応! (2016年9月現在)



※対応車種の詳細は裏面をご確認ください。

スペアキーの 車内取付けが不要

リモコンに純正キーを
取付けるだけで OK



スムーズな乗り出しをサポート

●イージーエントリー機能

エンジンスタートによるアイドリング中はスマートキーによるドアの施錠/開錠が可能!



●オートリスタート機能

エンジンスタートによる始動後、手動で再スタートすることなく走りだすことが出来る!



動作 フットブレーキを踏むとエンジンが停止しますが、その後、自動でエンジン再始動を行います。

操作やアンサーバックが わかりやすい液晶リモコン

エンジン始動、
アイドリングなどを
分かりやすく表示!

エンジンスタート	始動準備中	エンジンスタートOK	アイドリング残時間	車内温度	車両バッテリー電圧
START [Car Icon]	WAIT [Car Icon]	OK [Car Icon]	1400 [Car Icon]	22℃ [Car Icon]	12.8V [Car Icon]

※本製品のリモコンによるドアロック機能は、別売のオプションが必要です。

株式会社 **カーメイト**

〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11
<http://www.carmate.co.jp/>

★商品のお問い合わせは… **カーメイトサービスセンター**
TEL 03-5926-1216 (代表) FAX 03-5926-1218

適合車種は
裏面をご確認ください。

TE-X シリーズ専用適合表

2016.09.16 現在

TE-X シリーズは、この適合表に記載されている車種以外への取付はできません。

対象品番

TE-X401T / TE-X501T

TE-X401T / X501T について

- ・イーザーエントリー機能に対応した車種は、エンジンスターターによるアイドリング中は、純正キーによるドアの施錠 / 開錠が可能です。
- また、別売のドアロックオプションを使用することで、本製品のリモコンからドアの施錠 / 開錠も可能になります。
- ・車両のオートライト機能を ON にした状態で使用することができます。
- ・エンジンスターターによるアイドリング中はドアミラー、パワーウィンドウ等の電装品が作動しない場合があります。

最新情報はこちらをチェック!

- ・記載の情報は 2016 年 9 月 16 日現在です。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。
- 特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。



年式	車体型式	グレード・仕様など	アダプター 品番	ドアロック機能			備 考
				イーザー エントリー 機能	ドアロックオプション 品番	配線場所	

トヨタ アルファード (ハイブリッド除く)							
H27.01 ~	AGH3#W / GGH3#W 系	セキュリティアラーム装着車 (全車スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車) プリクラッシュセーフティシステム装着車含む	XE1	○	(注1)	運転席側	・ エンジンスターターでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。
		セキュリティアラーム無し車 (全車スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車) プリクラッシュセーフティシステム装着車含む	XE1	○	TE202	運転席側	

トヨタ アルファードハイブリッド							
H27.01 ~	AYH30W	セキュリティアラーム装着車 (全車スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車) プリクラッシュセーフティシステム装着車含む	XE1	○	(注1)	運転席側	・ エンジンスターターでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。 ・ エンジンスターターによる始動時は、車両パワースイッチによる始動時と同じく、ガソリンエンジンが停止したままハイブリッドシステムが起動する場合があります。
		セキュリティアラーム無し車 (全車スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車) プリクラッシュセーフティシステム装着車含む	XE1	○	TE202	運転席側	

トヨタ ヴェルファイア (ハイブリッド除く)							
H27.01 ~	AGH3#W / GGH3#W 系	セキュリティアラーム装着車 (全車スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車) プリクラッシュセーフティシステム装着車含む	XE1	○	(注1)	運転席側	・ エンジンスターターでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。
		セキュリティアラーム無し車 (全車スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車) プリクラッシュセーフティシステム装着車含む	XE1	○	TE202	運転席側	

トヨタ ヴェルファイア ハイブリッド							
H27.01 ~	AYH30W	セキュリティアラーム装着車 (全車スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車) プリクラッシュセーフティシステム装着車含む	XE1	○	(注1)	運転席側	・ エンジンスターターでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。 ・ エンジンスターターによる始動時は、車両パワースイッチによる始動時と同じく、ガソリンエンジンが停止したままハイブリッドシステムが起動する場合があります。
		セキュリティアラーム無し車 (全車スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車) プリクラッシュセーフティシステム装着車含む	XE1	○	TE202	運転席側	

トヨタ ヴォクシー (ハイブリッド除く)							
H26.01 ~	ZRR8#W / ZRR8#G 系	スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車 トヨタセーフティセンス0装着車含む	XE1	○	TE202	運転席側	TE-Xシリーズは取付けできません。 他の機種種の適合情報は、別冊の車種別ハーネス適合表をご覧ください。
		スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー無し車 トヨタセーフティセンス0装着車含む					

トヨタ ヴォクシーハイブリッド							
H26.02 ~	ZWR80W / ZWR80G 系	(全車スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車) トヨタセーフティセンス0装着車含む	XE1	○	TE202	運転席側	・ エンジンスターターによる始動時は、車両パワースイッチによる始動時と同じく、ガソリンエンジンが停止したままハイブリッドシステムが起動する場合があります。

トヨタ エスクァイア (ハイブリッド除く)							
H26.10 ~	ZRR8#G 系	スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車 トヨタセーフティセンス0装着車含む	XE1	○	TE202	運転席側	TE-Xシリーズは取付けできません。 他の機種種の適合情報は、別冊の車種別ハーネス適合表をご覧ください。
		スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー無し車 トヨタセーフティセンス0装着車含む					

トヨタ エスクァイアハイブリッド							
H26.10 ~	ZWR80G 系	(全車スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車) トヨタセーフティセンス0装着車含む	XE1	○	TE202	運転席側	・ エンジンスターターによる始動時は、車両パワースイッチによる始動時と同じく、ガソリンエンジンが停止したままハイブリッドシステムが起動する場合があります。

トヨタ シエンタ (ハイブリッド除く)							
H27.07 ~	NSP170G / NCP175G 系	スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車 トヨタセーフティセンス0装着車含む	XE1	○	TE202	運転席側	TE-Xシリーズは取付けできません。 他の機種種の適合情報は、別冊の車種別ハーネス適合表をご覧ください。
		スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー無し車 トヨタセーフティセンス0装着車含む					

トヨタ シエンタハイブリッド							
H27.07 ~	NH170G	スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車 トヨタセーフティセンス0装着車含む	XE1	○	TE202	運転席側	・ エンジンスターターによる始動時は、車両パワースイッチによる始動時と同じく、ガソリンエンジンが停止したままハイブリッドシステムが起動する場合があります。
		スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー無し車 トヨタセーフティセンス0装着車含む					

トヨタ ノア (ハイブリッド除く)							
H26.01 ~	ZRR8#W / ZRR8#G 系	スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車 トヨタセーフティセンス0装着車含む	XE1	○	TE202	運転席側	TE-Xシリーズは取付けできません。 他の機種種の適合情報は、別冊の車種別ハーネス適合表をご覧ください。
		スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー無し車 トヨタセーフティセンス0装着車含む					

トヨタ ノアハイブリッド							
H26.02 ~	ZWR80W / ZWR80G 系	(全車スマートエントリー&スタートシステム・イモビライザー装着車) トヨタセーフティセンス0装着車含む	XE1	○	TE202	運転席側	・ エンジンスターターによる始動時は、車両パワースイッチによる始動時と同じく、ガソリンエンジンが停止したままハイブリッドシステムが起動する場合があります。

トヨタ ハリアー (ハイブリッド除く)							
H25.12 ~	ZSU6#W 系	(全車スマートエントリー&スタートシステム・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車) プリクラッシュセーフティシステム装着車含む	XE1	○	(注1)	運転席側	・ エンジンスターターでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。

トヨタ ハリアーハイブリッド							
H26.01 ~	AVU65W	(全車スマートエントリー&スタートシステム・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車) プリクラッシュセーフティシステム装着車含む	XE1	○	(注1)	運転席側	・ エンジンスターターでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。 ・ エンジンスターターによる始動時は、車両パワースイッチによる始動時と同じく、ガソリンエンジンが停止したままハイブリッドシステムが起動する場合があります。

トヨタ プリウス (プリウスα・プリウスPHV除く)							
H27.12 ~	ZVW5#系	(全車スマートエントリー&スタートシステム・セキュリティアラーム・イモビライザー装着車) トヨタセーフティセンスP装着車含む	XE1	○	(注1)	助手席側	・ エンジンスターターでエンジンを始動させると、純正セキュリティアラームが解除されます。 ・ エンジンスターターによる始動時は、車両パワースイッチによる始動時と同じく、ガソリンエンジンが停止したままハイブリッドシステムが起動する場合があります。

(注1) ドアロック機能を使用するにはTE202が必要です。但し、車両カスタマイズ設定を「メカニカルキーを使って解除したときのアラーム解除をなし」に設定した場合は、純正セキュリティアラームが鳴ります。