N-TR

取扱説明書　￥315

カバー（キー2ヶ付）
1ヶ ￥2,100
キーシリンダー番号は
指定できません。



六角レンチB=4
ISP17 1ヶ ￥210

エンドキャップ
ホワイト/シルバー
各4ヶ1組 ￥525



キー　1ヶ ￥840
キーNo.を確認して下さい。

カバープレート
1ヶ ￥787



スペーサー
1ヶ ￥357



TR用フックTR101～分パーツ設定一覧

品番	部品名	個数	価格
TR101～	取付ボルト各種	4ヶ1組	¥525
TR102/104	T型ナットセット	4ヶ1組	¥315
TR103	保護シート	4枚1シート	¥315
TR105～107	ナットプレートセット	4ヶ1組	¥420
TR116	ゴムモール2.5m	1本	¥2,625
TR116	両面テープ	1本	¥840

98～

N-MR

取扱説明書　￥315

カバー（キー2ヶ付）
1ヶ ￥2,625
キーシリンダー番号は
指定できません。



六角レンチ 1ヶ ￥210
B=4 ISP17
B=5 ISP16



キー　1ヶ ￥840
キーNo.を確認して下さい。

カバープレート
1ヶ ￥672



スペーサー
1ヶ ￥420



MR用フックMR101～分パーツ設定一覧

品番	部品名	個数	価格
MR101	取付ボルト各種	4ヶ1組	¥525
MR102	取付ボルト各種	4ヶ1組	¥525
MR103	取付ボルト各種	4ヶ1組	¥525
MR104	取付ボルト各種	4ヶ1組	¥525
MR105	取付ボルト各種	4ヶ1組	¥525
MR106	取付ボルト各種	4ヶ1組	¥525
MR101～	スカートゴム	1ヶ	¥525

99～ 05

N-XR

取扱説明書　￥315

ステー本体（キー２ケ付）１ケ
ＩＳＰ９８９
￥３,１５０



オートロックカバー　１ケ
ＩＳＰ９８６
￥７３５





ベースユニット（１セット）
ＩＳＰ９８８
￥５２５

ベースカバー　１ケ
ＩＳＰ９８７
￥２１０

六角レンチB=4
ISP-17 1ヶ ¥210



キー1ヶ ￥840
キーNo.を確認して
ください。

03～