

inno. TR取付フック 取扱説明書 TR122

はじめに

このたびは、INNO システムキャリア・ウインターキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。
 本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

安全にお使いいただくために

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。それぞれの記号とその内容は次の通りです。

- 警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- 注意** 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
- 参考** 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

必ず守ってください 本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。


警告

警告事項を守らないと、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書及びキャリア本体の取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。
 本書には、車種・年式・タイプごとに取付方法が記載してあります。お客様の車種の説明書が付属していない場合は、当社ホームページからダウンロードするか、本書記載のサービスセンターにお問合せください。
- 車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。
- 走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキがないか確認してください。
- 本品はカーメイト(RV-INNO・INNO)の適合キャリア以外の製品には使用しないでください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。内容が正しいかどうか確認してください。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。



No.	部品	数量
①	クッションベースFL	1個
②	クッションベースFR	1個
③	クッションベースRL	1個
④	クッションベースRR	1個
⑤	ベースブラケット	4個
⑥	カラー	4個
⑦	取付ボルト [M6x25mm]	4本
⑧	保護シート	8枚
⑨	六角レンチ [B=4]	1本
⑩	取扱説明書(本書)	1部

お問合せ先

車種別の取扱説明書は、当社ホームページからダウンロードできます。 <http://www.carmate.co.jp/inno/>

カーメイト サービスセンター
 〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11
 TEL. 03-5926-1212 (代表)
 FAX. 03-5926-1218


株式会社 **カーメイト** <http://www.carmate.co.jp/>
 本社 〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11

※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。
 ※ この取扱説明書の記載内容は、2008年3月現在のものです。

TR122 車種別取付方法

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
マツダ	アテンザ	ワゴン (ルーフレール無)	H20.1~	50kg (積載物 アタッチメント)	3台


車両の準備



1 車両取付部の清掃
 水で薄めた中性洗剤で、ルーフやモールの汚れ・油分をよく拭取り乾燥させてください。
 ※図中斜線部の範囲

参考


汚れの拭取りには、シンナーやベンジン等の有機溶剤は、絶対に使用しないでください。



2 車両のルーフモールキャップの取外し
 ルーフモールキャップを矢印方向 ① にスライドさせ、矢印方向 ② に持ち上げて外してください。

参考

外したルーフモールキャップはキャリアを外した際に再使用しますので、大切に保管してください。





3 保護シートの貼付け

保護シートをルーフモールキャリア部ルーフ面に貼付けてください。

保護シートは図のように、車両側ナットが保護シートの中心部になるように(図-1参照)

又、保護シートのルーフモール側端末が車両R止まり(図-2参照)


に位置するように貼付けてください。




4 クッションベースを車両の4ヶ所のキャリア取付部に載せます。

参考

クッションベースは4種類あります。刻印にて確認してください。




5 図のように車両ナット部に取付けます。
 ベースブラケットは全て(4個)同じです。
 取付向きに左右の違いはありません。




△注意

クッションベースは、車両内側方向に押付けるように固定してください




△注意

取付ボルトは、スプリングワッシャが平らになるまで締付けてください。
取付ボルト締付けトルクの目安は4[N・m](39.2[kgf・cm])です。




システムキャリア (IN-XR) を取付ける場合

ベースユニット取付方法




- 1 取り付けたクッションベース・ベースブラケットの上にベースユニットを置き、キャリア本体付属の取付ボルト(短) [M6x15] を六角レンチで交互に締付けます。
この時、ベースユニットは矢印の向きが車両内側に向くように置いてください。




△注意

取付ボルトは、スプリングワッシャが平らになるまで締付けてください。
取付ボルト締付けトルクの目安は4[N・m](39.2[kgf・cm])です。

ウインターキャリア (TX###) を取付ける場合



- 1 取り付けたクッションベース・ベースブラケットの上にキャリア本体を置き、キャリア本体付属の取付ボルト(短) [M6x15] を六角レンチで交互に締付けます。



△注意

取付ボルトは、スプリングワッシャが平らになるまで締付けてください。
取付ボルト締付けトルクの目安は4[N・m](39.2[kgf・cm])です。